

Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.

Regolazione dell'orario e del datario

Impostazione del giorno della settimana e dell'ora

1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si ferma.

2. Ruotare la corona in senso orario per regolare la lancetta del giorno della settimana.

- La lancetta del giorno della settimana avanza di 1 giorno quando la lancetta delle ore compie due giri.
- Se la lancetta del giorno della settimana viene regolata girando la corona in senso antiorario, il cambio della data avviene con 1 giorno di ritardo. Verificare che la lancetta del giorno della settimana venga regolata ruotando la corona in senso orario.
- L'indicazione del giorno della settimana inizia a cambiare verso le 0:00 AM e termina verso le 5:30 AM.
- Prima di regolare l'ora, impostare AM o PM. L'indicazione del giorno della settimana cambia ad indicare che è diventata AM.

3. Ruotare la corona per regolare l'ora.

- Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per regolare l'ora con maggiore precisione.

4. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.

La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

Regolazione della data

- Non eseguire la regolazione tra le 9:00 PM e le 0:00 AM, altrimenti la data potrebbe cambiare erroneamente.
- A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario regolare il datario.

1. Estrarre la corona nella posizione 1.

2. Ruotare la corona in senso antiorario per regolare la lancetta della data.

3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.

Regolazione del mese

- Non regolare l'indicazione del mese quando la lancetta della data indica 26 - 31. In caso contrario, la lancetta del mese successivamente potrebbe spostarsi in modo errato.

Prima di regolare la lancetta del mese, spostare la lancetta della data su un giorno diverso da 26 - 31. Regolare di nuovo la lancetta della data dopo aver regolato la lancetta del mese.

1. Premere e rilasciare il pulsante di regolazione del mese per regolare la lancetta del mese.

Regolazione dell'indicazione delle fasi lunari

1. Estrarre la corona nella posizione 1.

2. Girare la corona in senso orario per regolare la fase lunare.

- Fare riferimento ad un giornale o ad un'altra risorsa per stabilire la fase attuale.
- Le fasi indicate sono solo approssimative.
- L'aspetto dell'indicazione può variare per alcuni modelli.
- La fase lunare può essere impostata con maggiore accuratezza quando la luna è nuova o piena.

Fase lunare	Luna nuova	Primo quarto	Luna piena	Ultimo quarto
Età della luna	0	Circa 7	Circa 15	Circa 22
Marea	Sizigiale	Quadratura	Sizigiale	Quadratura
Indicazione				

3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.