

Identificação de componente



- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.

Configuração da hora e do calendário

Configuração do dia da semana e da hora

1. Puxe a coroa para a posição **2** quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.

O ponteiro dos segundos para.

2. Gire a coroa no sentido horário para definir o ponteiro dos dias da semana.

- O ponteiro dos dias da semana avança 1 dia quando o ponteiro das horas gira duas vezes.
- O ajuste do ponteiro dos dias da semana, girando a coroa no sentido anti-horário, atrasa a mudança da data 1 dia. Certifique-se de que ajusta o ponteiro dos dias da semana, girando a coroa no sentido horário.
- A indicação do dia da semana começa a mudar cerca das 0:00 AM e termina cerca das 5:30 AM.
- Defina AM/PM antes de ajustar a hora. A mudança do dia da semana mostra que ela passou para AM.

3. Gire a coroa para configurar a hora.

- Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.

4. Empurre a coroa para a posição **0** de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

Configuração da data

- Não faça ajustes da hora entre 9:00 PM e 00:00 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta depois disso.
- O ajuste da indicação de data é necessário nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

1. Puxe a coroa para a posição **1**.

2. Gire a coroa no sentido anti-horário para definir o ponteiro da data.

3. Empurre a coroa para a posição **0** para concluir o procedimento.

Configuração do mês

- Não ajuste o mês quando o ponteiro da data indica entre 26 e 31. Caso contrário, o ponteiro dos meses pode ser alterado de forma incorreta depois disso. Mude o ponteiro da data para qualquer dia, à exceção dos dias entre 26 e 31, antes de ajustar o ponteiro dos meses. Ajuste o ponteiro da data novamente, após concluir o ajuste do ponteiro de indicação do mês.

1. Pressione e solte o botão de ajuste do mês para ajustar o ponteiro dos meses.

Configuração da indicação da fase da lua

1. Puxe a coroa para a posição **1**.

2. Gire a coroa no sentido horário para configurar a fase da lua.

- Para saber qual a fase da lua correta, consulte um jornal ou outra fonte.
- Use a fase da lua indicada somente como uma referência.
- O aspecto da indicação pode diferir em alguns modelos.
- A fase da lua pode ser configurada de forma mais precisa quando estiver lua nova ou lua cheia.

Fase da lua	Lua nova	Quarto crescente	Lua cheia	Quarto minguante
Período lunar	0	Cerca de 7	Cerca de 15	Cerca de 22
Maré	Maré de águas vivas	Maré morta	Maré de águas vivas	Maré morta
Indicação				

3. Empurre a coroa para a posição **0** para concluir o procedimento.