


- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  8730 Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten



- Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand auf den versenkten Knopf.
- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.









Einstellung der Anzeige für den Wochentag

Die Einstellungen dieser Uhr lassen sich am einfachsten in dieser Reihenfolge vornehmen: Wochentag, Mondphase, Datum, Monat und Uhrzeit.

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**
Der Sekundenzeiger wird gestoppt.
- 2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um den Wochentag einzustellen.**
 - Der Übergang zum nächsten Wochentag beginnt, wenn Sie ca. 0:00 Uhr (AM) erreichen, und endet um ca. 5:00 Uhr (AM).
- 3. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Einstellung der Mondphasen-Anzeige

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
- 2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Mondphase einzustellen.**
 - Erkundigen Sie sich in einer Zeitung oder sonstigen Informationsquelle über die aktuelle Mondphase.

| Mondphase | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|-----------|---|---|---|---|
| Mondalter | 0 | ca. 7 | ca. 15 | ca. 22 |
| Gezeit | Springtide | Nipptide | Springtide | Nipptide |
| Anzeige |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |

- Nehmen Sie die angegebene Mondphase nur als ungefähre Referenz.
- Die Anzeige der Mondphase kann je nach Modell unterschiedlich aussehen.
- Bei Neumond oder Vollmond ist eine präzisere Einstellung der Mondphase möglich.

- 3. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Einstellung der Datumsanzeige

- Stellen Sie die Datumsanzeige nicht ein, wenn die Armbanduhr eine Uhrzeit zwischen 21:00 Uhr und 0:00 Uhr anzeigt. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.
- Sie müssen das Datum am ersten Tag der Monate März, Mai, Juli, Oktober und Dezember korrigieren.

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
- 2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Datumsanzeige gegen den Uhrzeigersinn.**
- 3. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Einstellung der Monatsanzeige

- Stellen Sie die Monatsanzeige nicht ein, wenn die Armbanduhr ein Datum zwischen 31 und 2 anzeigt. Ändern Sie die Datumsanzeige auf einen anderen Tag als 31 - 2, bevor Sie die Monatsanzeige ändern. Ändern Sie die Datumsanzeige wieder, nachdem Sie die Monatsanzeige eingestellt haben.

- 1. Drücken Sie den Knopf zur Einstellung der Monatsanzeige, um die Monatsanzeige zu ändern.**

Einstellung der Zeit

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.**
Der Sekundenzeiger wird gestoppt.
- 2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Uhrzeit einzustellen.**
 - Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
 - Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.
 - Wenn die Datumsanzeige während der Einstellung der Uhrzeit geändert wird, ändern Sie die Datumsanzeige wieder, wie unter „Einstellung der Datumsanzeige“ beschrieben ist.
- 3. Drücken Sie die Krone nach der Einstellung entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**