


- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  E310 Bedienungsanleitung

## Identifikation der Komponenten



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

## Einstellung der Zeit

### 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.

Der Sekundenzeiger wird gestoppt.

### 2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.

- Überprüfen Sie, ob sich die Zeiteinstellung des 24-Stunden-Zeigers auf AM oder PM bezieht.
- Wenn Sie die Zeiger auf eine Position nahe Mitternacht stellen, wechselt das Datum zum nächsten Tag. Um zum vorherigen Tag zurückzukehren, richten Sie die Zeiger auf eine beliebige Position vor 23:30 Uhr. Gehen Sie zu Schritt 3 über, sobald sich die Datumsanzeige nicht mehr bewegt.

### 3. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position **0**.

## Einstellung des Datums

- Der Kalender dieser Uhr muss nicht von Hand eingestellt werden (bis Sonntag, 28. Februar 2100), auch nicht in Schaltjahren
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Schritte von Anfang an bis Schritt 5-2 durchführen, wenn Sie das Datum einstellen, selbst, wenn Sie nur das Jahr, den Monat oder den Tag festlegen müssen. Wenn Sie die Krone während dieses Prozesses in Position 0 drücken, werden alle zuvor durchgeführten Schritte rückgängig gemacht.
- Stellen Sie die Datumsanzeige nicht ein, wenn die Armbanduhr eine Uhrzeit zwischen 23:00 Uhr und 00:30 Uhr anzeigt. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.
- Sie können nicht zu vorherigen Schritten zurückkehren. Beginnen Sie den Vorgang erneut ab Schritt 1.
- Sie können nicht zum nächsten Schritt übergehen, solange sich die Ziffern im Datumsfeld bewegen.

### 1. Überprüfen Sie die Kalendereinstellung.

#### 1-1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

Das Datum wird im Datumsfeld angezeigt.

#### 1-2. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.

Der Monat (M) wird im Datumsfeld angezeigt.

Bsp. für den Monat Februar



- Durch Drücken des Knopfes **A** wird die Anzahl der Jahre seit dem Schaltjahr (L.Y.) im Datumsfeld angezeigt.

Bsp.: Wenn seit dem Schaltjahr 1 Jahr vergangen ist



- Wenn die Kalendereinstellung korrekt ist, drücken Sie die Krone bis auf Position **0**, um den Vorgang zu beenden. Gehen Sie zu Schritt 2 über, um die Kalendereinstellung anzupassen.

### 2. Rufen Sie den Modus zur Kalendereinstellung auf.

#### 2-1. Halten Sie den Knopf **B** gedrückt, bis sich die Ziffern im Datumsfeld bewegen.

Der Modus zur Kalendereinstellung wird aufgerufen.

- Die Ziffern im Datumsfeld bewegen sich leicht nach oben und unten oder rechts und links bzw. ändern sich. Dies dient als Hinweis darauf, dass Sie zum nächsten Schritt übergehen können.
- Die Einstellung des Datumsfeldes nimmt ein wenig Zeit in Anspruch.

### 3. Legen Sie das Jahr fest.

#### 3-1. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **A**, lassen Sie ihn los und wiederholen Sie den Vorgang, um das Jahr einzustellen.

Bsp.: Einstellung des Jahres auf 1 Jahr seit dem letzten Schaltjahr



#### 3-2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los.

Nun können Sie den Monat einstellen.



#### 4. Legen Sie den Monat fest.

Um den Monat einzustellen, legen Sie zuerst die Zehnerstelle und dann die Einerstelle fest.

##### 4-1. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(A)**, lassen Sie ihn los und wiederholen Sie den Vorgang, um die Zehnerstelle für den Monat festzulegen.

Bsp.: Von Oktober bis Dezember



##### 4-2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **(B)** und lassen Sie ihn los.

Nun können Sie die Einerstelle für den Monat anpassen.

##### 4-3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(A)**, lassen Sie ihn los und wiederholen Sie den Vorgang, um die Einerstelle für den Monat festzulegen.

Bsp.: November



##### 4-4. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **(B)** und lassen Sie ihn los.

Nun können Sie den Tag einstellen.

#### 5. Legen Sie den Tag fest.

Um den Tag einzustellen, legen Sie zuerst die Zehnerstelle und dann die Einerstelle fest.

##### 5-1. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(A)**, lassen Sie ihn los und wiederholen Sie den Vorgang, um die Zehnerstelle für den Tag festzulegen.

Bsp.: 5. Tag



##### 5-2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **(B)** und lassen Sie ihn los.

Nun können Sie die Einerstelle für den Tag anpassen.

##### 5-3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(A)**, lassen Sie ihn los und wiederholen Sie den Vorgang, um die Einerstelle für den Tag festzulegen.

Bsp.: 5. Tag



#### 6. Schließen Sie die Kalendereinstellung ab.

##### 6-1. Drücken Sie die Krone in Position **(0)**.

Die Einstellungen werden gespeichert.

#### Prüfen der Bezugsposition

##### 1. Drücken Sie die Krone in Position **(0)**.

##### 2. Halten Sie den Knopf **(B)** gedrückt, bis sich die Ziffern im Datumsfeld bewegen.

Prüfen Sie die Bezugsposition, sobald sich die Ziffern nicht mehr bewegen. Korrekte Bezugspositionen:

- An beiden Positionen ist die „0“ gerade angeordnet.



Wenn sich die aktuelle Bezugsposition von der korrekten Position unterscheidet, fahren Sie mit Schritt 3 von Korrigieren der Bezugsposition fort.

##### 3. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **(B)** und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

Das aktuelle Datum wird im Datumsfeld angezeigt.

#### Korrigieren der Bezugsposition

##### 1. Drücken Sie die Krone in Position **(0)**.

##### 2. Halten Sie den Knopf **(B)** gedrückt, bis sich die Ziffern im Datumsfeld bewegen.

Warten Sie, bis sich die Ziffern nicht mehr bewegen und die aktuelle Bezugsposition angeben.


##### 3. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **(1)** heraus.

Nun können Sie die Bezugsposition der Zehnerstelle anpassen.

- Die Ziffern im Datumsfeld bewegen sich leicht nach oben und unten oder rechts und links bzw. ändern sich. Dies dient als Hinweis darauf, dass Sie zum nächsten Schritt übergehen können.

##### 4. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(A)**, lassen Sie ihn los und wiederholen Sie den Vorgang, um die „0“ gerade auszurichten.

- Bei jedem Knopfdruck bewegt sich die die „0“ um einen Schritt weiter. Sie bewegt sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.



##### 5. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **(B)** und lassen Sie ihn los.

Nun können Sie die Bezugsposition der Einerstelle anpassen.

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, ändert sich die einstellbare Ziffer.

##### 6. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(A)**, lassen Sie ihn los und wiederholen Sie den Vorgang, um die „0“ gerade auszurichten.

- Bei jedem Knopfdruck bewegt sich die die „0“ um einen Schritt weiter. Sie bewegt sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.



##### 7. Drücken Sie die Krone in Position **(0)**, um den Vorgang zu beenden.

Die Bezugsposition wird gespeichert, und das aktuelle Datum wird im Datumsfeld angezeigt.

#### Zurücksetzen der Uhr – Vollständiges Zurücksetzen

##### 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **(2)** heraus.

Alle Zeiger halten an.

##### 2. Drücken Sie gleichzeitig den unteren rechten Knopf **(A)** und den oberen rechten Knopf **(B)** und lassen Sie sie los.

Die Bezugsposition und die Kalendereinstellung werden wiederhergestellt.

- Die Ziffern im Datumsfeld bewegen sich leicht nach oben und unten oder rechts und links. Dies dient als Hinweis darauf, dass die Uhr zurückgesetzt wurde.

##### 3. Drücken Sie die Krone in Position **(0)**, um den Vorgang zu beenden.

Die Bezugsposition wird gespeichert, und im Datumsfeld wird „01“ angezeigt.

#### Nach dem vollständigen Zurücksetzen

Stellen Sie nach dem vollständigen Zurücksetzen die Bezugsposition sowie Uhrzeit, Kalender und andere Einstellungen ein.

