



Einstellvorgang bei Gleitverschluss

- 1** Öffnen Sie den geschlossenen Verschluss mit einem Flachkopf-Schraubenzieher oder ähnlichen Werkzeug.




⚠ Bei unsachgemäßer Durchführung des Einstellvorgangs besteht die Gefahr, dass Teile des Armbands beschädigt werden. Achten Sie sorgfältig auf richtige Ausrichtung usw. des Armbands.

- 3** Vergewissern Sie sich, dass der Verschluss richtig positioniert ist, und verriegeln Sie ihn dann.




Die flache Platte, die durch die kleine Öffnung zu sehen ist, befindet sich in der Mitte der Öffnung.



Die am Verschlussrücken vorstehenden Nasen liegen in einer Rille des Armbands.


Die flache Platte, die durch die kleine Öffnung zu sehen ist, befindet sich im oberen Bereich der Öffnung.



Die an der Verschlussrücken vorstehenden Nasen liegen nicht in einer Rille des Armbands.

⚠ Wenn Sie die Position des Verschlusses selbst anpassen, achten Sie bitte besonders darauf, Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.

- 2** Passen Sie durch Verschieben des Verschlusses die Armbandlänge an.



- 4** Achten Sie beim Anlegen der Uhr darauf, dass der Haken sicher am Steg sitzt, bevor Sie den Deckel schließen.

