

CITIZEN®

INSTRUCTION MANUAL



Eco-Drive®

Gracias por la compra de este reloj Citizen.

Antes de usar el reloj, lea atentamente este manual de instrucciones para garantizar un uso correcto.

Después de leer el manual, guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.


Visite el sitio web de Citizen <http://www.citizenwatch-global.com/>. En el sitio web encontrará una gran variedad de información, como guías electrónicas para el ajuste, respuestas a preguntas frecuentes, información sobre la recarga Eco-Drive y mucho más.

Para comprobar el número del mecanismo

En la parte posterior de la caja, hay grabado un número (4 caracteres alfanuméricos y 6 o más caracteres alfanuméricos). (Ilustración de la derecha.)

Los primeros 4 caracteres del número de la caja representan el número del mecanismo del reloj. En el ejemplo de la derecha, «△△△△» es el número del mecanismo.

Ejemplo de posición del grabado



La posición del grabado puede variar según el modelo de reloj.

Precauciones de seguridad: IMPORTANTE

Este manual contiene instrucciones que deberá seguir rigurosamente en todo momento, tanto para su uso óptimo, como para prevenir lesiones personales al usuario y a terceros, así como para evitar daños materiales. Es recomendable que lea todo el folleto (en especial, las páginas de la **24** a la **37**) y que comprenda el significado de los siguientes símbolos:

- Los avisos de seguridad se clasifican y muestran en este manual del siguiente modo:

 PELIGRO	Hay peligro inminente de muerte o lesiones graves.
 AVISO	Peligro potencial de lesiones graves o muerte.
 PRECAUCIÓN	Es posible o seguro que cause lesiones o daños leves o moderados.

- Las instrucciones importantes se clasifican y muestran en este manual del siguiente modo: (Los siguientes símbolos son ejemplos de pictogramas.)

	Símbolo de advertencia (precaución) seguido de actividades prohibidas.
	Símbolo de advertencia (precaución) seguido de instrucciones que se deben seguir o precauciones que se deben tener en cuenta.

■ Precauciones a tener en cuenta cuando bucee

🚫 PROHIBIDO No use este reloj mientras bucee si...

- No use el reloj mientras bucee si el reloj se para o muestra signos de un funcionamiento anormal.

⚠ PRECAUCIÓN Bucear con el reloj

- Se recomienda a las personas que usen el reloj de buceo que reciban la formación y el entrenamiento pertinentes para bucear, y que tengan en cuenta estas normas en todo momento.
- Por favor, use el reloj adecuadamente solo después de haber entendido perfectamente las precauciones y los procedimientos operativos.
Si no se usa el reloj como se indica en este manual de instrucciones, puede que no funcione adecuadamente.
- Verifique las indicaciones de resistencia al agua en la esfera y el dorso del reloj. No bucee más allá de la profundidad indicada.

PRECAUCIÓN Antes de bucear

- Realice las siguientes comprobaciones antes de bucear
 - Compruebe que el reloj esté suficientemente cargado y que el aviso de carga insuficiente (movimiento a intervalos de 2 segundos) no esté activado.
 - Asegúrese de que el reloj funcione correctamente (compruebe el movimiento de la manecilla de los segundos/del calendario/de la hora)
 - Compruebe que la corona esté correctamente introducida y que el botón pulsador de rosca esté firmemente bloqueado.
 - Asegúrese de que la correa esté firmemente anclada al cuerpo del reloj.
 - Asegúrese de que no haya grietas u otros daños en la correa del reloj o en la superficie del cristal.
 - Asegúrese de que el bisel giratorio gira adecuadamente.

PRECAUCIÓN Durante el buceo

- No oprima ningún botón pulsador ni extraiga la corona en el agua. Su uso en el agua puede causar problemas, incluyendo el deterioro de la resistencia al agua.
- Tenga cuidado de no golpear el reloj contra objetos duros, como partes del equipo o rocas.

PRECAUCIÓN Despues de bucear

- Compruebe que la corona esté introducida y que el botón pulsador de rosca esté bloqueado antes de lavar el reloj en agua dulce para eliminar el agua de mar, la suciedad y la arena adheridos al mismo. Luego seque el agua dulce.

CONTENIDO

Características	7
Antes de utilizar este reloj	8
Identificación de los componentes	11
Recargar su reloj	12
Ajuste de la hora	16
Ajuste de la fecha.....	17
Uso del cronógrafo.....	18
Uso del bisel giratorio	22
Precauciones para el manejo del reloj Eco-Drive.....	24
Resistencia al agua	28
Puntos cautelares y limitaciones de uso	30
Especificaciones	38

Características

■ Resistente al agua hasta 200m

- Este es un reloj de buceo (resistente al agua hasta 200 m). Aunque este reloj puede utilizarse para bucear con botellas de aire, no puede utilizarse en un ambiente enriquecido con helio (por ej., buceo de saturación).


■ Eco-Drive

- No es necesario cambiar de forma periódica las pilas recargables. El reloj se carga exponiéndolo a la luz.

■ Cronógrafo

- Cronometra el tiempo transcurrido hasta un máximo de 60 minutos.

Antes de utilizar este reloj



La pila recargable incorporada en este reloj se carga cuando la esfera se expone a la luz.

Para cargar el reloj, exponga la esfera a la luz directa del sol con frecuencia.

Ajuste de la banda

Se recomienda solicitar la asistencia de un técnico de relojes experimentado para realizar el ajuste de la banda. Si el ajuste no se realiza correctamente, la pulsera podría soltarse inesperadamente ocasionando la pérdida del reloj o lesiones. Consulte a un centro de servicio técnico autorizado.

Adhesivos protectores

Asegúrese de retirar todos los adhesivos protectores que pudiera haber en el reloj (parte posterior de la caja, banda, hebilla, etc.). De lo contrario, podría entrar transpiración o humedad entre los adhesivos protectores y las piezas, lo que podría causar irritación en la piel o corrosión en las piezas metálicas.

Cómo utilizar una corona/botón pulsador de diseño especial


Desbloquee la corona antes de operar el reloj.

	Desbloquear	Bloquear
Corona a rosca	 Gire la corona en sentido antihorario (hacia la izquierda) hasta que se desbloquee de la caja.	 Introduzca la corona en la caja. Gire la corona en sentido horario mientras la presiona levemente contra la caja para asegurarla. Asegúrese de apretarla firmemente.
Botón pulsador a rosca	 Gire el tornillo de bloqueo en sentido antihorario (hacia la izquierda), y aflojelo hasta que se detenga.	 Gire el tornillo de bloqueo en sentido horario, y apriételo firmemente.

PRECAUCIÓN

Algunos modelos disponen de una corona a rosca y/o un botón a rosca para mejorar la estanqueidad al agua. Antes de realizar operaciones en el reloj, desbloquee la corona o el botón girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Después de la operación, introduzca la corona en la caja y gírela en el sentido de las agujas del reloj mientras la presiona suavemente hacia la caja. Asegúrese de que esté firmemente apretada. También gire el botón pulsador de rosca en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firmemente apretado.

Identificación de los componentes




- Las ilustraciones mostradas en este manual de instrucciones pueden no coincidir exactamente con el aspecto de su reloj.
- Debajo de la esfera hay una célula solar.

Recargar su reloj

Este reloj utiliza una célula recargable integrada para almacenar energía eléctrica.

Cargue el reloj exponiendo la esfera a la luz, como, por ejemplo, a la luz solar o a una lámpara fluorescente:

- **Cargue el reloj con luz solar directa (exterior) una vez al mes durante 5 o 6 horas.**
- **Cuando se quite el reloj, asegúrese de colocarlo en un sitio en el que la esfera pueda recibir luz. Un sitio ideal puede ser el alféizar de una ventana, donde recibirá luz solar directa.**
- **Evitar dejar el reloj en un lugar oscuro durante periodos de tiempo prolongados.**



PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta que si el reloj queda habitualmente oculto debajo de una prenda de mangas largas, puede no cargarse suficientemente. Procure que el reloj quede expuesto a suficiente luz para la carga.

No cargue el reloj a temperaturas muy altas (alrededor de 60°C o superior).

■ Si la reserva de carga es insuficiente (Función de aviso de carga insuficiente)

Cuando la célula recargable alcance el estado de carga baja, se activará la función de advertencia de carga insuficiente. Esto provocará que el segundero se mueva en intervalos de dos segundos (movimiento en intervalos de dos segundos). Asegúrese de cargar inmediata y completamente su reloj, exponiéndolo a la luz.



- El movimiento en intervalos de dos segundos se mantendrá durante unos siete días, hasta que el reloj deje de funcionar completamente debido a la descarga de la pila

Precaución

- Cuando el reloj funcione en modo de intervalos de dos segundos (advertencia de carga insuficiente/carga baja), no podrá utilizar el cronógrafo.

■ Función de inicio rápido

El reloj detenido comenzará a funcionar inmediatamente después de exponerlo a la luz.

- Cuando utilice esta función, asegúrese de mantener su reloj completamente cargado.
- Ajusta la hora y el calendario después de la carga completa. (página 16)

Tiempo de carga según condiciones


A continuación se indica el tiempo aproximado que se requiere para la carga, con la esfera del reloj expuesta continuamente a la luz. Los tiempos de esta tabla son sólo para fines de referencia.

Entorno	Luminancia (lx)	Tiempo de carga (aprox.)		
		Para que funcione durante un día	Para que empiece a funcionar con normalidad cuando se descargue la pila	Para que se cargue completamente cuando se descargue la pila
Exteriores (soleado)	100 000	2 minutos	25 minutos	8.5 horas
Exteriores (nublado)	10 000	11 minutos	3.5 horas	45 horas
A 20 cm de una lámpara fluorescente (30 W)	3 000	35 minutos	11 horas	150 horas
Iluminación interior	500	3.5 horas	80 horas	-

- Este reloj funcionará durante aproximadamente 7 meses partiendo de una carga completa y sin exposición posterior a la luz.
- El tiempo se ha calculado suponiendo una operación del cronógrafo de 60 minutos por día. Este tiempo será menor si el cronógrafo se utiliza durante más tiempo.

Ajuste de la hora

Antes de utilizar la corona o los botones, asegúrese de que el reloj no esté húmedo.



1 Tire de la corona hasta la posición 2.

Tire de la corona cuando el segundero esté en la posición de referencia para ajustar con exactitud los segundos.

2 Gire la corona para ajustar la hora.

- Adelante el minutero en 5 “minutos” respecto a la hora correcta y, a continuación, vuelva a colocar la manecilla en los “minutos” correctos. Esto minimizará el efecto de juego de engranajes y proporcionará un movimiento de las manecillas más preciso.
- La manecilla de las 24 horas (situada en las 9:00 en la esfera secundaria) se moverá en relación con la manecilla de la hora. Determine si es horario diurno o nocturno observando la manecilla de 24 horas.

3 Presione la corona hasta la posición 0 para finalizar el procedimiento.

Ajuste de la fecha


Antes de utilizar la corona o los botones, asegúrese de que el reloj no esté húmedo.

La fecha debe ajustarse manualmente para aquellos meses con menos de 31 días.

Deberá ajustar la fecha al inicio de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

- No ajuste la fecha entre las 9 p.m y la 1 a.m. Si cambia la hora durante ese intervalo, es posible que la fecha no cambie al día siguiente.

Español




- 1 Tire de la corona hasta la posición 1 .**
- 2 Gire la corona en el sentido contrario de las agujas del reloj para ajustar la fecha.**
 - La fecha no cambia al girar la corona hacia la derecha.
- 3 Presione la corona hasta la posición 0 para finalizar el procedimiento.**

Uso del cronógrafo

Antes de utilizar la corona o los botones, asegúrese de que el reloj no esté húmedo.

El segundero de 1/5 del cronógrafo se encuentra normalmente en la posición de las 12. Una vez que se inicie el cronometraje, puede moverse cada 0,2 segundos y cronometrar hasta 60 minutos.



PRECAUCIÓN

El minutero/segundero de 1/5 del cronógrafo se puede desplazar de la posición de referencia si el reloj recibe un fuerte impacto.

- Las ilustraciones mostradas en este manual de instrucciones pueden no coincidir exactamente con el aspecto de su reloj.

■ Inicio/paro del cronometraje

- 1 Para poner en marcha el cronógrafo, pulse y libere el botón superior derecho **B** para iniciar el cronometraje.**
- 2 Para detener el cronógrafo, pulse y libere el botón superior derecho **B** de nuevo.**
- 3 Para reiniciar el cronometraje desde una posición de paro, pulse y libere el botón superior derecho **B** de nuevo.**


■ Reinicio

Para reiniciar el cronógrafo tras detener el cronometraje, pulse y libere el botón inferior derecho **A**.

- Pulsar y liberar el botón inferior derecho **A** mientras el cronógrafo está funcionando provocará que se detenga el cronometraje y que se reinicie el cronógrafo.
- El cronógrafo no funciona si la corona está en la posición **2**. El cronógrafo se reinicia si tira de la corona hasta la posición **2** durante el cronometraje.


Cuando el segundero de 1/5 del cronógrafo no regresa a la posición de referencia

Si el segundero de 1/5 del cronógrafo no regresa a la posición de referencia incluso habiéndolo reiniciado, efectúe el siguiente procedimiento para alinear el segundero de 1/5 del cronógrafo con la posición de referencia.




- El tiempo se detiene durante la alineación con la posición de referencia. Ajuste la hora después de la alineación.

Ajuste el reloj para corregir la posición de referencia



- 1 Tire de la corona hasta la posición 2 .**
- 2 Pulse y mantenga pulsado el botón superior derecho (B) durante 3 o más segundos.**
 - El reloj estará ahora ajustado para corregir la posición de referencia.

■ Corrija la posición del segundero de 1/5 del cronógrafo



1 Pulse y libere el botón superior derecho **B** para ajustar la posición del segundero de 1/5 del cronógrafo.

- Pulsar una vez → El segundero de 1/5 del cronógrafo se mueve hacia delante 0,2 segundos.
- Pulsar y mantener pulsado → El segundero de 1/5 del cronógrafo avanza rápidamente.

Si el segundero de 1/5 del cronógrafo no se mueve pulsando el botón **B**, vuelva a “Corrección de la posición de referencia”.

2 Introduzca la corona hasta la posición **0** y finalice el procedimiento.

■ Reajuste el minutero del cronógrafo



1 Pulse y libere el botón inferior derecho **A** para ajustar la posición del minutero del cronógrafo.

El minutero del cronógrafo se mueve junto con el segundero de 1/5 del cronógrafo cuando se corrige la posición del segundero de 1/5 del cronógrafo. Reajuste el minutero del cronógrafo.


Uso del bisel giratorio

Con el bisel giratorio, puede ver de forma sencilla el tiempo transcurrido desde un momento determinado o el tiempo restante hasta un momento en concreto.

- El bisel giratorio se mueve únicamente en sentido antihorario. No se moverá en el otro sentido (horario) para evitar accidentes.


Ver el tiempo transcurrido

Dirección rotacional del bisel



- 1 Ajuste ▼ en el bisel giratorio a la posición actual de la manecilla de los minutos.**
 - La posición de ▼ es el minuto 0.
- 2 Para ver el tiempo transcurrido lea la escala del bisel.**

Ver el tiempo restante



- 1 En el bisel giratorio, fije ▼ en la posición elegida añadiendo el tiempo deseado a la hora actual.**
 - En la imagen, el tiempo deseado es 20 min y se añade a la hora actual.
- 2 Puede leer el tiempo restante entre la posición de la manecilla de los minutos y la marca ▼ del bisel.**

Precauciones para el manejo del reloj Eco-Drive

<Recuerde siempre recargar con frecuencia>

- Para lograr un rendimiento óptimo, mantenga su reloj completamente cargado.
- Las mangas largas pueden impedir la transmisión de luz a su reloj. Esto puede ocasionar una carga insuficiente. En tales casos, es posible que se requiera una carga adicional.
- Cuando se quite el reloj, trate de colocarlo en un lugar bien iluminado para asegurar un óptimo rendimiento.

⚠ PRECAUCIÓN Precauciones sobre la recarga

- No cargue el reloj a temperaturas muy altas (unos 60°C o más) o de lo contrario podría producirse un mal funcionamiento del movimiento.

Ejemplos:

- Si carga el reloj demasiado cerca de una fuente de luz que genere un calor intenso, como una lámpara incandescente o lámpara halógena.
 - * Cuando cargue el reloj debajo de una lámpara incandescente, asegúrese de dejar una distancia de 50 cm o más entre la lámpara y el reloj para no exponerlo a un calor excesivo.
- Si se efectúa la carga del reloj en lugares que puedan alcanzar temperaturas extremadamente altas—por ejemplo, sobre el cubretablero de un vehículo.



<Reemplazo de la pila recargable>

- Este reloj utiliza una celda especial recargable que no requiere reemplazo periódico. No obstante, el consumo de energía puede aumentar después de utilizar el reloj durante varios años debido al desgaste de los componentes internos y del deterioro de los lubricantes. Esto puede ocasionar que la energía almacenada se agote a un ritmo más rápido.

⚠ ADVERTENCIA Manejo de la pila recargable

- Nunca intente extraer la pila recargable del reloj.

Cuando por motivos inevitables deba retirar la pila recargable del reloj, guárdela fuera del alcance de los niños pequeños para evitar que sea ingerida accidentalmente.

Si accidentalmente alguien llegara a ingerir la pila recargable, acuda inmediatamente a un médico.

- No deseche la pila recargable junto con los desechos comunes. Para evitar el riesgo de incendio o de contaminación ambiental, por favor observe los reglamentos locales sobre la recolección de las pilas.

⚠ ADVERTENCIA Utilice únicamente la pila especificada

- No utilice nunca una pila distinta de la pila recargable especificada para este reloj. Si bien este reloj ha sido diseñado y construido de manera que no funcione con otro tipo de pila, si llegara a instalar una pila convencional para relojes u otro tipo de pila y se recarga el reloj, existiría el riesgo de sobrecargas, lo que podría causar la ruptura de la pila. Esto puede causar daños al reloj y lesiones al usuario. Cuando reemplace la pila recargable, siempre asegúrese de utilizar la pila recargable especificada.

Resistencia al agua

⚠ AVISO Resistencia al agua

- Los relojes resistentes al agua para buceo se pueden utilizar para bucear con botellas de aire, pero no para el buceo de saturación con tanque de gas helio.

Nombre	Indicación	Especificación
	Esfera o tapa del reloj	
Reloj resistente al agua para buceo	(AIR) DIVER'S 200m	Resistente al agua hasta 200m

- La empaquetadura utilizada para este reloj es una pieza consumible y se deteriorará con el uso a largo plazo. El deterioro puede ocasionar la penetración de agua, causando un mal funcionamiento o la parada del reloj. Consulte con un centro de servicio autorizado para la inspección (a cobro) cada 2 o 3 años, y reemplace la empaquetadura, el cristal u otras piezas, según sea necesario.

Uso con agua					
					 Utilizar la corona o el botón cuando el reloj está húmedo
Exposición mínima al agua (lavarse la cara, lluvia, etc.)	Natación y trabajos generales de limpieza	Buceo a pulmón, deportes acuáticos	Buceo con botella de oxígeno	Buceo de saturación con gas helio	NO
SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO

Puntos cautelares y limitaciones de uso

PRECAUCIÓN Para evitar lesiones

- Para evitar heridas, preste especial atención cuando use el reloj mientras carga un niño pequeño.
- Tenga especial atención cuando participe en ejercicios extenuantes o trabajos arduos, para evitar heridas propias o ajenaas.
- No use el reloj mientras está en un sauna u otro lugar donde el reloj pueda calentarse, ya que existe el riesgo de quemaduras.
- Dependiendo de la forma en que se haya ajustado la banda, tenga cuidado al ponerse y quitarse el reloj, ya que existe el riesgo de dañarse las uñas.
- Quítese el reloj antes de irse a dormir.

PRECAUCIÓN Precauciones

- Siempre utilice el reloj con la corona introducida (posición normal). Si la corona es del tipo con bloqueo a rosca, asegúrese de que quede firmemente bloqueada.
- No gire la corona ni utilice los botones cuando el reloj está mojado. El agua puede penetrar en el reloj y causar daños en los componentes más importantes.
- Si se introduce agua en el reloj o el reloj se empañá y no se desempañá incluso después de transcurrido mucho tiempo, consulte a su distribuidor o a un centro de servicio técnico autorizado para su inspección y/o reparación.
- Aunque su reloj tenga un alto nivel de resistencia al agua, tenga cuidado con lo siguiente.
 - Si se sumergiera en el mar con su reloj, enjuáguelo completamente con agua dulce y séquelo seguidamente con un paño seco.
 - No ponga el reloj debajo del agua de grifo.
 - Quítese el reloj antes de bañarse.
- Si ingresara agua de mar en el reloj, guarde el reloj en una caja o bolsa plástica y llévelo a reparar inmediatamente. De lo contrario, la presión interior del reloj aumentará y se podrán desprender las piezas (cristal, corona, botones, etc.).

PRECAUCIÓN Cuando lleve puesto el reloj

<Banda>

- La durabilidad de las bandas de cuero o de goma (uretano) puede ser afectada por la transpiración y la suciedad. Debido a que se utilizan materiales naturales, las bandas de cuero pueden desgastarse, deformarse y decolorarse con el tiempo. Se recomienda cambiar la banda periódicamente.
- Debido a la propia naturaleza del material, la humedad (desvanecimiento, despegue del adhesivo), afecta a la durabilidad de la banda de cuero. Asimismo, la banda de cuero mojada puede causar sarpullido.
- No manche la banda de cuero con sustancias que contenga materiales volátiles, blanqueadores, alcohol (incluyendo cosméticos). Puede producirse decoloración o desgaste prematuro. La luz ultravioleta, tal como la luz directa del sol, puede ocasionar decoloración o deformación.
- Se recomienda sacarse el reloj cuando se moje, aunque sea resistente al agua.
- No use la banda demasiado ceñida. Trate de dejar espacio suficiente entre la banda y su piel para permitir el paso de aire.
- La banda de goma (uretano) puede mancharse por colorantes o suciedad presentes en la ropa u otros accesorios. Es posible que no puedan quitarse estas manchas, por lo tanto, tenga cuidado cuando use el reloj con elementos que pierden color fácilmente (ropa, bolsos, etc.). Asimismo, los solventes o la humedad ambiente pueden ocasionar el deterioro de la banda. Reemplace la banda si es que perdió elasticidad o está agrietada.

PRECAUCIÓN *Cuando lleve puesto el reloj (continuación)*

- Solicite el ajuste o la reparación de la banda en los siguientes casos:
 - La banda está defectuosa debido a la corrosión.
 - El pasador se sale de la banda.
- Se recomienda solicitar el ajuste de la banda a un técnico de relojes con experiencia. Si no está correctamente ajustada, la banda se puede caer imprevistamente y perder el reloj o incluso sufrir lesiones.

Consulte a un centro de servicio técnico autorizado.

<Temperatura>

- El reloj puede pararse o funcionar defectuosamente a temperaturas extremadamente altas o bajas. No utilice el reloj en lugares cuya temperatura esté fuera de la gama de temperaturas indicada en las especificaciones.

<Magnetismo>

- Los relojes de cuarzo analógicos se alimentan mediante un motor paso a paso que utiliza un imán. La indicación de la hora no será correcta si expone el reloj a un fuerte magnetismo, lo que puede alterar el buen funcionamiento del motor.

No coloque el reloj cerca de dispositivos magnéticos para la salud (collares magnéticos, pulseras magnéticas elásticas, etc.), pestillos magnéticos utilizados en las puertas de las neveras, cierres utilizados en los bolsos, altavoces de un teléfono celular, dispositivos electromagnéticos de la cocina, entre otros.

<Golpe fuerte>

- Evite que el reloj se caiga o que sea sometido a otro tipo de impactos intensos. Esto puede causar el mal funcionamiento y/o el deterioro del funcionamiento, así como daños en la caja y la pulsera.

<Electricidad estática>

- Los circuitos integrados (CI) usados en el reloj son sensibles a la electricidad estática. Por favor tenga en cuenta que el reloj podría funcionar de manera errática o no funcionar en absoluto si lo expone a una electricidad estática intensa.

<Sustancias químicas, gases corrosivos y mercurio>

- Si alguno de los productos tales como diluyente de pintura, benceno u otros solventes (incluyendo gasolina, quitaesmaltes de uñas, cresol, limpiadores para baños y adhesivos, productos impermeabilizantes, etc.), llegara a entrar en contacto con el reloj, es posible que ciertos materiales del reloj se destiñan, disuelvan o se agrieten. Preste especial atención cuando manipule estas sustancias químicas. El contacto con mercurio, como el que se usa en termómetros, puede decolorar la banda y la caja.

<Adhesivos protectores>

- Asegúrese de desprender todos los adhesivos protectores de su reloj (dorso de la caja, banda, broche, etc.). De lo contrario, la transpiración o la humedad podría penetrar en los espacios entre los adhesivos y las partes, pudiendo causar irritación en la piel y/o corrosión de las partes metálicas.



PRECAUCIÓN Mantenga siempre limpio su reloj

- Gire la corona mientras está totalmente introducida y presione los botones periódicamente para que no se bloquee debido a la acumulación de cuerpos extraños.
- La caja y la banda del reloj entran en contacto directo con la piel. La corrosión del metal o la acumulación de cuerpos extraños pueden ocasionar manchas negras causadas por la transpiración o la humedad. Asegúrese de mantener su reloj siempre limpio.
- Se recomienda limpiar periódicamente el brazalete y la caja de su reloj para eliminar la suciedad y los cuerpos extraños acumulados. En casos aislados, la suciedad y los cuerpos extraños acumulados pueden causar irritación a la piel. Si siente algún malestar, deje de usar el reloj inmediatamente y consulte con su médico.
- Asegúrese de limpiar periódicamente los cuerpos extraños y los materiales acumulados en la banda de metal, la banda de goma sintética (poliuretano) y/o la caja de metal con un cepillo blando y jabón suave. Tenga cuidado de no permitir la infiltración de humedad en la caja si su reloj no es resistente al agua.
- Las bandas de cuero pueden decolorarse debido a la transpiración o suciedad. Mantenga siempre la banda de cuero limpia, para lo cual deberá limpiarla con un paño seco.

Cuidado de su reloj

- Limpie la caja y el cristal con un paño suave ante cualquier suciedad o humedad, tal como el sudor.
- En el caso de bandas de metal, de plástico o de goma sintética (poliuretano), limpiela con jabón y un cepillo de dientes suave. Asegúrese de enjuagar a fondo la banda después de limpiarla para eliminar los residuos de jabón.
- En el caso de las bandas de cuero, elimine la suciedad con un paño seco.
- Si no tiene la intención de usar el reloj por un período de tiempo prolongado, elimine cuidadosamente todo el sudor, suciedad o humedad y guárdelo en un lugar apropiado, evitando sitios sujetos a temperaturas excesivamente altas o bajas o a una excesiva humedad.

<Cuando se utiliza pintura luminosa en su reloj>

La pintura luminosa de la esfera y manecillas facilitan la lectura de la hora en lugares oscuros. La pintura luminosa almacena luz (luz del día o luz artificial) y se ilumina en un lugar oscuro. Está libre de sustancias radiactivas o de cualquier otro material que pueda ser perjudicial para el cuerpo humano o el medio ambiente.

- La luz emitida aparecerá brillante y luego se reducirá gradualmente con el tiempo.
- La duración de la luz (“brillo”) variará en función de la luminosidad, los tipos y la distancia a la fuente de luz, tiempo de exposición y cantidad de pintura.
- La pintura podría no emitir luz y/o su luminosidad podría atenuarse rápidamente en caso de una exposición insuficiente a la luz.

Especificaciones

Modelo	B6**	Tipo	Reloj analógico alimentado por energía solar
Exactitud	Dentro de +/-15 segundos al mes cuando se utiliza bajo temperaturas de funcionamiento normales (+5 °C y +35 °C)		
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 °C hasta +60 °C		
Funciones de indicación	Hora: Horas, minutos, segundos y 24 horas Calendario: Fecha (no se ajusta automáticamente los meses inferiores a 31 días)		
Tiempo máximo de funcionamiento a partir de carga completa	Completamente cargado a completamente descargado: Aproximadamente siete meses Reserva de carga tras activación de la función de advertencia de carga insuficiente: Aproximadamente siete días		
Pila	Célula recargable 1 pieza		

Funciones adicionales	<ul style="list-style-type: none">• Función de energía solar• Cronógrafo (mide hasta 60 minutos)• Función de advertencia de carga insuficiente• Función de prevención de sobrecarga• Función de inicio rápido
------------------------------	---

Las especificaciones y el contenido de este folleto pueden cambiar sin previo aviso.

CE

Model No.CA0*/FB3*
Cal.B6**
CTZ-B8201