

感謝您購買本產品。
使用手錶之前，請仔細閱讀使用說明書以確保正確使用。

存取最新資訊 (機芯編號: P991)

您可以使用 QR 代碼存取本款手錶的最新資訊。

<https://www.citizenwatch-global.com/support/html/ct/p991/p991.html>

- 此外，存取此處以查看通知。
- 您還可以在網站上查看如何使用增強的特性和功能，例如計算尺和視距儀。手錶是否配備增強的特性和功能取決於型號。



安全預防注意事項

產品隨附的「注意事項」包含應始終嚴格遵守的說明，該說明不僅指導您正確使用產品，而且還防止您自身、其他人員受傷或出現財產損失。請務必在使用產品之前通讀一遍。

功能



透過專用應用程式與智慧型手機連接

時間和日曆會與智慧型手機上的時間和日曆同步。要獲取此專用應用程式，請造訪您智慧型手機的應用程式下載網站。

測量活動、心率和血氧飽和度 (SPO2)

手錶會記錄上述測量資料，在專用應用程式上顯示這些資料，並將其傳送至健康照護應用程式。



Amazon Alexa 就緒

您可以透過手錶的麥克風使用 Alexa。您需要使用手錶上的 Google Play store 在手錶上安裝 Amazon Alexa 應用程式。

觸控式螢幕顯示器

和智慧型手機一樣，您可使用點選、捲動和撥動等手勢控制手錶。您還可旋轉按鈕 (C) 以捲動螢幕。

錶盤自訂

您可自訂錶盤外觀以及其上所顯示的項目。可將小視窗中的項目用作可點選的快速鍵。

- Amazon、Alexa 與其它相關標誌是 Amazon.com, Inc. 及其關係企業的註冊商標。

目錄

安全預防注意事項	1
功能	1
使用手錶之前	2
保護貼紙	2
為手錶充電	2
組件識別	2
顯示器的操作方法	2
手錶的按鈕	3
連接智慧型手機之前	3
連接要求	3
執行與智慧型手機配對	3
執行配對	3
配對失敗時	4
配對後連接失敗時 (取消配對)	5
同步手錶和智慧型手機	5
調整時間和日曆	5
加速感應器和光學感應器	5
表身設定	6
快速功能表	7
測量心率和血氧飽和度	7
專門應用程式的螢幕	8
側面功能表	8
[選擇裝置] 螢幕	8
[我的手錶] 螢幕	8
[健康] 螢幕	9
變更專門應用程式的設定	9
變更活動的目標值	10
檢查已連接手錶的狀態	11
在專用應用程式上執行手錶設定	12
準備 Amazon Alexa	13
正在使用 Amazon Alexa	15
變更手錶的 [圖塊]	16
變更專門應用程式上顯示的 [圖塊]	16
透過手錶操作變更顯示的 [圖塊]	17
自訂錶盤	17
使用專用應用程式變更錶盤	17
透過手錶操作變更錶盤	17
使用專用應用程式自訂錶盤	17
透過手錶操作自訂錶盤	18
設定通知	19
關於手錶的應用程式功能表	20
Bluetooth 無線技術	20
規格	20

使用手錶之前

保護貼紙

確保移除手錶（錶殼背面、錶帶、表扣）上可能存在的保護貼紙。否則，汗水或濕氣可能會進入保護貼紙與零件之間的空隙，從而導致皮疹和/或金屬零件的腐蝕。

為手錶充電

使用專用電池充電器為內建蓄電池充電以使用本款手錶。有關詳細資料，請參閱產品隨附的「快速入門指南」。

組件識別




- 您可控制小視窗是否顯示。您還可根據自己的喜好設定視窗中顯示的項目。
- 本使用手冊的附圖可能與您所購買手錶的實際外觀不同。

顯示器的操作方法

- 本款手錶配有觸控式螢幕顯示器。當顯示器開啟時，以下操作可用。
- 手錶的顯示器在一段時間內自動進入睡眠狀態。點選顯示器或按下手錶的任意按鈕，即可將其喚醒至正常狀態（時間顯示）。

大幅撥動

在正常螢幕上，從邊緣（左、右、上或下）向中心方向撥動手錶顯示器，即可快速存取某個功能。



- 可透過從上/下方撥動存取的項目也可透過旋轉中間按鈕 B 存取。
- 螢幕 ([圖塊]) 切換的順序取決於您從左還是從右邊撥動。有關 [圖塊] 的詳情，請參見 "變更手錶的 [圖塊]" (→ 第 16 頁)。

當您操作手錶上的功能表時，您可從左邊向中間方向撥動螢幕以返回上一個螢幕。

按住顯示器中心位置

按住顯示器中心位置即可更改錶盤。您還可自訂錶盤顯示。



- 您可使此操作變無效。如需詳情，請參見 "表身設定" (→ 第 6 頁)。

點按圖示或小視窗

您可透過點按手錶顯示器上的圖示或小視窗進入下一步或進入進階設定或其他螢幕。




手錶的按鈕

您可以為手錶的按鈕操作指派應用程式和功能。

- 部分操作功能是固定的，因此不可變更。

■ 固定操作



■ 可自由應用應用程式或功能的操作



上方按鈕 (C)	按下	顯示您最近使用的功能和應用程式清單。
	按住	自由指派
中間按鈕 (B)	按下	當正常螢幕顯示時：出現應用程式功能表。除上述情況以外的其他情況：返回正常螢幕。
	按兩下	自由指派
	按住	關閉/重新啟動手錶。
下方按鈕 (A)	按下	自由指派

- 有關向按鈕指派功能的詳情，請參見頁面“表身設定”（→ 第 6 頁）。

連接智慧型手機之前

若要將智慧型手機與手錶配對以進行連接，您必須在智慧型手機上安裝並啟用專用應用程式“CITIZEN CONNECTED”。

連接流程如下所述。

- 本款手錶透過 Bluetooth® 低功耗節能通訊技術與智慧型手機進行通訊。
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.
- Google, Wear OS by Google, Google Play and Google Play logo, Google Fit, Google Assistant, Google Calendar, Gmail, Android and Android Go Edition, Android One, Google Pixel, Google Nest Learning Thermostat are trademarks of Google LLC.
- iOS® is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

安裝專用應用程式



啟動應用程式



註冊/登入



正在配對



連接



中斷連接

連接要求

Android	Android OS 7.0 - (使用最新版本的 [Google Play 服務])
iPhone	iOS 15.0 -
Bluetooth®	藍牙智慧型相容/5.0 低功耗
專用應用程式	CITIZEN CONNECTED (5.1 版或更新版本)

- 當您的智慧型手機與專門應用程式不相容時，您無法安裝該應用程式。
- 滿足您智慧型手機的要求無法保證應用程式的正常運行。
- 手錶製造完成後，專用應用程式可能會停止更新。
- 如需更新 [Google Play 服務]，請存取下方網址並點擊/輕觸「我如何將我的智慧型手錶配對於我的手機？」，然後查看文章中的「對於 Android 使用者」：

https://www.citizenwatch-global.com/support/html/ct/p991/index_fa_q_p991.html#accordionheader-5

實際的螢幕和/或專門應用程式的指示可能與本說明書上的有所不同，這取決於您的使用條件和/或應用程式更新時規格的變更。在這種情況下，請按照應用程式實際螢幕上的說明進行操作。

執行與智慧型手機配對

首次連接手錶和智慧型手機時執行配對。

- 執行配對後，手錶和智慧型手機上將儲存唯一的配對資訊。
- 在啟動專門應用程式時建立一個帳戶。建立帳戶需要可用於接收電子郵件的電子郵寄地址。
- 請保留帳戶的郵寄地址和密碼，以備不時之需。

執行配對

- 若要進行配對，手錶和智慧型手機二者均須操作。
- 請事先為手錶和智慧型手機充足電。
- 開啟您智慧型手機與 Bluetooth® 和定位資訊相關的功能。

1 按住手錶中間的按鈕 (B) 以將其開啟。

- 將手錶置於充電器上，手錶會自動開啟。

2 在應用程式網站下載專門應用程式“CITIZEN CONNECTED”並安裝。



3 啟動專用應用程式。

- 保持顯示應用程式螢幕，直到配對完成。

4 點選 [觸控螢幕]。



5 等待 [連接你的手錶] 螢幕上顯示「CZ Smart 2.1 XXXX」，然後點選它。

- 「XXXX」實際上是一串四位數的字母數字。



配對開始。


6 建立帳戶。



- 當您註冊帳戶時繼續驗證流程。身份驗證號碼將傳送到您在此處註冊的郵件地址。
- 如果您之前建立帳戶後沒有執行配對就註銷，請點選 [登入]。
- 登入後，無論啟用還是停用應用程式，狀態（登入狀態）都將保留。


■ 配對成功完成後

會顯示應用程式的螢幕。



■ 在應用程式的螢幕上開始配對

如果您之前取消了配對，請點選主螢幕右上方的手錶圖示 (🕒)，在 [選擇裝置] 螢幕上向左撥動並點選 [添加新手錶]。



配對失敗時

當配對失敗且目標手錶未出現在專用應用程式上時，請按照以下步驟再次嘗試配對。

- 1 移除您智慧型手機的 Bluetooth® 設定中的「CZ Smart 2.1 XXXX」。
- 2 關閉您智慧型手機中的 Bluetooth® 功能並再次開啟。
- 3 再次執行手錶和智慧型手機之間的配對。

配對後連接失敗時（取消配對）

按照以下步驟再次嘗試配對。

- 1 點按主螢幕右上方的手錶圖示 (📱)。
- 2 向左或向右撥動 [選擇裝置] 螢幕以顯示要連接智慧型手機的手錶。
- 3 向上撥動 [選擇裝置] 螢幕底部的標籤以顯示功能表。




- 4 點選 [取消配對並重置]。
 - 手錶已經過初始化。
- 5 移除您智慧型手機的 Bluetooth® 設定中的「CZ Smart 2.1 XXXX」。
- 6 關閉您智慧型手機中的 Bluetooth® 功能並再次開啟。
- 7 再次執行手錶和智慧型手機之間的配對。

同步手錶和智慧型手機

配對後，手錶和智慧型手機會在專門應用程式啟動或顯示在手機上時自動連接並同步。

- 手錶的時間和日曆也會與智慧型手機上的時間和日曆同步。
- 資料同步可能需要一段時間。
- 應用程式的某些操作（例如變更設定）會伴隨資料同步。
- 手錶電量不足時同步不會開始。
- 當智慧型手機和手錶之間的距離為 10 m（30 英尺）或以上或它們之間有障礙物時，不會開始同步。

向下撥動主螢幕也會啟動資料同步。



調整時間和日曆


本款手錶每次連接時都會從智慧型手機接收時間資訊並自動調整時間和日曆。

- 您也可透過手錶本身的設定調整時間和日曆。在此情況下，當手錶與智慧型手機同步時，手錶的時間和日曆不會調整。如需詳情，請參見“表身設定”（→ 第 6 頁）。

加速感應器和光學感應器

本手錶配備了內建加速感應器和光學感應器。在您佩戴手錶時，它們始終會執行測量功能。

- 加速感應器會測量您的動作，如步數，光學感應器會測量您的心率和血氧飽和度 (SPO2)。
- 如果您佩戴手錶的那只手上還拿著東西，則感應器的測量可能存在誤差。您可以隨時檢閱手錶所採集的資料。在專門應用程式的螢幕上，資料以圖表形式按日/週/月記錄顯示。



此外，在專門應用程式的螢幕上，您可以查看按活動類型、活動時間、身高和體重得出的卡路里消耗、睡眠時間等分類的活動。

- 當手錶和智慧型手機同步時，手錶中記錄的活動資料將傳輸到專用應用程式，並儲存在應用程式中。
- 手錶上會儲存最多約 40 天的活動資料。
- 這款手錶所採集的資料可傳送至其他應用程式以便流覽。
- 這款手錶透過其加速感應器以特殊的方式呈現實際的運動，計算出您的活動，如步數或睡眠情況。但這只是估計值，其結果可能與實際活動不同。
- 這款手錶的光學感應器所採集的心率和血氧飽和度是以測量資料為基礎計算得到的估計值，不得用於醫療或治療用途。
- 您無法編輯資料。您也無法在這款手錶的專用應用程式上展示透過其它裝置採集的活動資料。


表身設定

我們在這裡介紹表身的設定。

- 若要查看其它功能，請參見 "快速功能表" (→ 第 7 頁) 和 "關於手錶的應用程式功能表" (→ 第 20 頁)。
- 當手錶處於睡眠狀態時，按下按鈕或其他操作可將其喚醒至顯示正常螢幕。

1 從上邊緣向下撥動手錶的顯示器。

出現快速功能表。




正常螢幕

快速功能表

2 點選 。

出現 [設定] 功能表。



[設定] 功能表

3 捲動螢幕以選擇項目並點選它。


顯示所選項目的螢幕。

[連線]	此項用於設定連接功能，如 Bluetooth® 和 Wi-Fi。 • 您可在此控制手錶的飛航模式（暫時停用通訊功能的模式）。
[電池]	此項用於檢查剩餘電量並設定低功耗模式。
[顯示]	此項用於設定與此螢幕有關的功能。以下內容為主要設定項目： • 錶盤自訂 • 顯示器的亮度和字體大小 • 進入睡眠狀態的時間 • 您戴手錶的手腕
[手勢]	此項用於設定喚醒手錶的條件。 • 您還可控制停用臨時觸控式螢幕以及按住螢幕之操作等設定。
[應用程式和通知]	此項用於設定手錶和應用程式的通知條件。
[Google]	此項用於設定手錶中的 Google 帳戶。 • 您還可檢查您設定的帳戶。
[音效]	此項用於控制手錶音量。
[振動]	此項用於變更來電和手錶通知的振動設定。
[Buttons]	此項用於向手錶的按鈕指派應用程式或功能。以下按鈕操作保留用於指派： • 上方按鈕 (C)：按住 • 中間按鈕 (B)：按兩下 • 下方按鈕 (A)：按下
[一般]	此項用於在使用智慧型手機上的音樂應用程式或其他應用程式時，控制手錶上未讀通知顯示和操作的設定。
[個人健康資料]	此項用於設定您的性別、身高和體重，以作為測量依據。
[位置]	此項用於設定手錶和應用程式上位置資訊的使用協定。
[無障礙設定]	此項用於控制使用者輔助功能，如螢幕放大（點按三次顯示器）和文字轉換語音。
[安全性]	此項用於設定手錶搜尋以及手錶顯示器螢幕鎖定等功能。
[系統]	此項用於檢查或控制以下項目。 • 韌體更新 • 關閉/開啟手錶電源 • 手動調整時間和日曆 • 手錶的 ID 資訊和調節資訊 • 重設手錶（移除連接並初始化手錶）

4 完成設定後，按手錶中間按鈕 (B) 以完成步驟。

快速功能表

您可從快速功能表的螢幕快速瀏覽和存取手錶的功能和設定。



	此項用於控制顯示器亮度。
	此項用於鎖定觸控式螢幕，以使其處於非活動狀態。 • 按住手錶的中間按鈕 (B) 2 秒以解鎖。
	此項用於使顯示器完全亮起。 • 每點按此按鈕一次，顯示器會依次切換為紅色、關閉和白色。
	此項用於開啟/關閉靜音模式。
	當您在劇院、音樂廳等場所想暫時保持手錶靜音時，可以使用該模式。該模式會關閉顯示器，鎖定觸控式螢幕，並在來電和通知時保持靜音。 • 如需取消該模式，請按下手錶按鈕，並透過快速功能表將其關閉。
	此項用於在飛機上時開啟/關閉手錶的通訊功能。
	此項用於切換低功耗模式。
	此項用於存取 [設定] 功能表。
	此項用於開啟/關閉來電聲音。

您也可透過其他方式存取快速功能表上的項目。

■ 例如：顯示 [設定] 功能表

1 按下手錶中間的按鈕 (B)。


出現應用程式功能表。



應用程式功能表

2 捲動功能表並點選 [設定]。

出現 [設定] 功能表。



測量心率和血氧飽和度

這款手錶還可在活動和睡眠時自動測量心率和血氧飽和度，我們在此介紹手動測量它們的方法。

- 與 [圖塊] 搭配使用可使測量更方便。如需詳情，請參見 "變更手錶的 [圖塊]" (→ 第 16 頁)。

1 按下手錶中間的按鈕 (B)。


出現應用程式功能表。




應用程式功能表

2 捲動功能表並點選 [健康]。

出現 [健康] 功能表。



3 捲動 [健康] 功能表並點選 [血氧] 或者 [心率]。



4 按照螢幕上的指示開始測量。

5 完成測量後，按手錶中間按鈕 (B) 以完成測量。

專門應用程式的螢幕

我們調用主螢幕正下方的螢幕，該螢幕在啟動專用應用程式後立即出現。




側面功能表

您可以在此處控制您的帳戶、活動目標設定和專用應用程式的設定。




[選擇裝置] 螢幕

您可在在此新增手錶並切換要連接的手錶。



[我的手錶] 螢幕

您可以在此處自訂錶盤顯示並為手錶的按鈕指派功能。您還可以控制通知和鬧鈴的設定。




■ [我的最愛] 螢幕

您可以在此處控制鬧鈴、通知、單位等的設定。



■ [自定] 螢幕

您可以在此處控制手錶的顯示螢幕顯示。



[健康] 螢幕

它是用於顯示手錶上活動監控器資料的螢幕。

此螢幕具有以下五個子功能表：[步]、[活動分鐘(分鐘)]、[活動卡路里(卡)]、[心律(靜息)] 和 [睡眠(時分)]。



點按以切換到您要顯示的項目。

- 活動量用百分比表示，假設目標值設定為 100%。圓圖上一個完整的圓表示 100%。對於橫條圖，圖形欄位中顯示 100% 直線。
- 有關目標值的詳細資料，請參閱 "變更活動的目標值" (→ 第 10 頁)。

變更專門應用程式的設定


1 啟動專用應用程式。

手錶和智慧型手機連接。

- 如果您尚未登入，請登入。
- 如果手錶和智慧型手機開始同步，請等待直至完成。

2 點按主螢幕左上方的功能表圖示 (≡)。

側面功能表隨即打開。



帳戶名稱	點選此處可變更用於登入的帳戶名稱和密碼。
[健康]	您可以在此處變更連接的應用程式、身高、體重、性別和活動目標設定。
[幫助]	您可以在此處查看常見問題解答並聯絡我們。
[關於]	您可以在此處控制資料共用設定以進行軟體改進，並瀏覽使用條款和隱私權原則。您也可以在此處移除您的帳戶。
[登出]	使用此項來登出專用應用程式。您的帳戶未被移除。 <ul style="list-style-type: none"> • 登出後連接斷開且手錶初始化。請務必小心。
版本說明	顯示此專用應用程式的版本。
[最新功能]	您可以查看此專用應用程式和其他主題的最新資訊。

變更活動的目標值


1 啟動專用應用程式。

手錶和智慧型手機連接。

- 如果您尚未登入，請登入。
- 如果手錶和智慧型手機開始同步，請等待直至完成。


2 點按主螢幕左上方的功能表圖示 (≡)，然後點按側面功能表上的 [健康]。

[健康] 螢幕會打開。



3 點按 [健康] 螢幕上的 [設定目標]。

[設定目標] 螢幕會打開。




4 在螢幕上方選擇您想要變更目標值的項目並點選該數值。

隨即顯示螢幕鍵盤。



- 當 [步] 上的 [動態目標] 處於活動狀態時，您無法變更其目標值。目標值是根據您過去的活動歷程記錄自動設定的（至少需要 7 天的活動記錄才能啟動該功能）。

5 點按 [設定目標] 螢幕右上方的檢查圖示 (✓) 以完成該過程。



檢查已連接手錶的狀態


1 啟動專用應用程式。

手錶和智慧型手機連接。


- 如果您尚未登入，請登入。
- 如果手錶和智慧型手機開始同步，請等待直至完成。

2 點按主螢幕右上方的手錶圖示 (🕒)。

[選擇裝置] 螢幕會打開。



3 向左或向右撥動螢幕以顯示已連接的手錶，然後向上撥動螢幕底部的標籤。



[活動]	目前連接的手錶顯示 [活動]。 • 當您使用兩個或更多手錶時，您可以在不變更所連接手錶之設定的情況下，透過點選 [設為活動中] 切換要連接的手錶。
[連接]	顯示目前連接狀態。 🌐: 已連接 🚫: 已中斷連接
[電池]	您可以在此處查看已連接手錶的剩餘電力。
[上次連接]	顯示自上次連接以來經過的時間。
[作業系統版本]	顯示手錶目前的作業系統版本。
[序號]	顯示手錶的序號。
[尋找我的手錶]	使用此項搜尋手錶。地圖上可以顯示手錶上一次與智慧型手機同步的大致位置。 • 需要獲得存取智慧型手機位置資訊的權限。
[取消配對並重置]	此項用於取消手錶和智慧型手機的配對並初始化手錶。 • 保持手錶與智慧型手機處在可連接的範圍。

在專用應用程式上執行手錶設定


- 您也可在手錶上執行手錶設定。如需詳情，請參見 "表身設定" (→ 第 6 頁)。

1 啟動專用應用程式。

- 手錶和智慧型手機連接。
- 如果您尚未登入，請登入。
- 如果手錶和智慧型手機開始同步，請等待直至完成。


2 在主螢幕上點按已連接手錶的圖片。

[我的手錶] 螢幕會打開。



3 點按 [我的手錶] 螢幕上的設定圖示 (⚙️)。

[我的最愛] 螢幕會打開。



[可達性]	此項用於控制使用者輔助功能，如螢幕放大 (點按三次顯示器) 和文字轉換語音。
[帳戶]	此項用於設定手錶中的 Google 帳戶。
[日曆同步]	此項用於變更與手錶同步的日曆設定。
[展示]	此項用於設定與此螢幕有關的功能。以下內容為主要設定項目： <ul style="list-style-type: none"> 取消顯示器睡眠狀態的方式 顯示器進入睡眠狀態的時間 您戴手錶的手腕
[一般設定]	此項用於在使用智慧型手機上的音樂應用程式或其他應用程式時，控制手錶上未讀通知顯示和操作的設定。
[通知]	此項用於執行手錶應用程式和應用程式通知的設定。
[備案單位]	此項用於設定高度和重量單位。
[私隱]	此項用於執行 [發送診斷報告]、控制位置資訊使用的設定並瀏覽使用條款和隱私權政策。
[智能電池模式]	此項用於檢查剩餘電量並精細控制低功耗模式。
[系統]	此項用於檢查或控制以下項目。 <ul style="list-style-type: none"> 12 小時/24 小時制符號 手錶的 ID 資訊和調節資訊

準備 Amazon Alexa

我們在此介紹了使用 Amazon Alexa 應用程式的準備步驟。

- 需要使用 Google 帳戶和 Amazon 帳戶進行設定。
- 需要 Wi-Fi 連線。

1	在手錶上設定 Google 帳戶	在手錶上設定 Google 帳戶以存取 Google Play store。
2	將手錶連線至 Wi-Fi	將手錶連線至 Wi-Fi 以從 Google Play store 下載應用程式。
3	在手錶上安裝適用於智慧型手錶的 Amazon Alexa 應用程式	在您的手錶上下載並安裝適用於智慧型手錶的 Amazon Alexa 應用程式。
4	正在設定 Amazon Alexa	在您的手機上安裝的 Amazon Alexa 應用程式中設定 Amazon 帳戶。

在手錶上設定 Google 帳戶


- 如果您在配對過程中已經設定了 Google 帳戶，則不需要執行該部分中的以下步驟。
- 您還可透過點選手錶應用程式功能表中的 [Amazon Alexa for Smart Watches] 或 [Play 商店] 啟動帳戶設定。

1 啟動專用應用程式。

- 手錶和智慧型手機連接。
- 如果您尚未登入，請登入。
- 如果手錶和智慧型手機開始同步，請等待直至完成。

2 在主螢幕上點按已連接手錶的圖片。

[我的手錶] 螢幕會打開。



3 點按 [我的手錶] 螢幕上的設定圖示 (⚙️)。

[我的最愛] 螢幕會打開。



4 點選 [帳戶]。

[帳戶] 螢幕會打開。




5 點按 [帳戶] 螢幕底部的 [複製帳戶]。



- 按照應用程式螢幕上的說明繼續執行操作。

完成設定後，螢幕上會顯示 [你的Google帳戶已複製到手錶。]。




保持顯示專門應用程式的螢幕。

將手錶連線至 Wi-Fi

- 如果您在配對過程中已經設定了 Wi-Fi 連線，則不需要執行該部分中的以下步驟。

1 從上邊緣向下撥動手錶的顯示器。

出現快速功能表。




正常螢幕

快速功能表

2 點選 [設定]。


出現 [設定] 功能表。



[設定] 功能表

3 點選 [設定] 功能表中的 [連線]。


出現 [連線] 功能表。



[連線] 功能表

4 點選 [連線] 功能表中的 [Wi-Fi]。

出現 [Wi-Fi] 功能表。



[Wi-Fi] 功能表

5 點選 [Wi-Fi] 功能表中的 [新增網路]。

顯示可連線網路的清單。

- 如果 [Wi-Fi] 的開關圖示關閉，點選它即可將其開啟。



6 點選您想將手錶與之連線的網路。

- 如果您在輸入網路密碼時點選 [在手機上輸入]，指定應用程式中會顯示輸入金鑰對話方塊。



手錶與網路成功連線後，[已連線] 在 [Wi-Fi] 功能表中會顯示為圖示。

在手錶上安裝適用於智慧型手錶的 Amazon Alexa 應用程式

- 當手錶上的應用程式功能表顯示時，您還可透過點選 [Amazon Alexa for Smart Watches] 啟動安裝。在這種情況下，您不需要搜尋應用程式。

1 按下手錶中間的按鈕 (B)。

出現應用程式功能表。



應用程式功能表


2 捲動功能表並點選 [Play 商店]。

出現 [Play 商店] 功能表。




[Play 商店] 功能表

3 點選 [Play 商店] 功能表上的搜尋圖示 (Q)。



4 點選任意圖示並輸入「Alexa」。

您可用語音輸入「Alexa」。



使用螢幕上顯示的鍵盤輸入。

- 輸入此文字後，點選搜尋圖示 (Q)。



5 找到 [Amazon Alexa for Smart Watches] 後，將其安裝妥當。

- 成功安裝後，手錶的應用程式功能表上會顯示 [Amazon Alexa]。
- 安裝應用程式可能需要一段時間。

■ 如果未發現應用程式

捲動 [Play 商店] 功能表至底部並點選 [在手機上開啟]。



當與手錶連接的智慧型手機上的專用應用程式出現對話方塊時，請按照對話方塊中的說明開啟 Google Play 的網頁。

透過搜尋網頁找到 [Amazon Alexa for Smart Watches] 並將其安裝妥當。

正在設定 Amazon Alexa

在您手機上安裝的 Amazon Alexa 應用程式中設定 Amazon 帳戶。

1 按下手錶中間的按鈕 (B)。

出現應用程式功能表。



應用程式功能表

2 捲動功能表並點選 [Amazon Alexa]。

出現 [Amazon Alexa] 功能表。



按照應用程式螢幕上的說明繼續執行操作。

完成設定後，會顯示使用條款和其他項目。

- 在設定過程中，您可將 Amazon Alexa 指派至手錶的按鈕。在此說明手冊中，Amazon Alexa 被指派至下文中的「按住上方按鈕 (C)」。
- 安裝此應用程式後，您可執行或變更按鈕設定。如需詳情，請參見「手錶的按鈕」(→ 第 3 頁) 和「表身設定」(→ 第 6 頁)。

正在使用 Amazon Alexa

您可透過語音操作和手錶顯示器使用 Alexa 操作手錶，以控制來電、鬧鈴和計時器以及檢查清單、提醒和通知。

- 使用手錶內建的麥克風和喇叭與 Alexa 對話。
- Alexa 的定時器和鬧鈴等功能獨立於手錶自帶的定時器和鬧鈴等功能。
- 您必須根據「準備 Amazon Alexa」(→ 第 13 頁) 中的說明預先執行設定。

1 按住手錶上方按鈕 (C)。

Amazon Alexa 啟動。

- 在此說明手冊中，Amazon Alexa 被指派至 Amazon Alexa 應用程式設定期間的「按住上方按鈕 (C)」。
- 有關將應用程式指派給手錶按鈕的詳細資料，請參閱「手錶的按鈕」(→ 第 3 頁) 和「表身設定」(→ 第 6 頁)。

2 與 Alexa 交談。

- 用您為手錶設定的語言交談。

如需從手錶的應用程式功能表啟動

1 按下手錶中間的按鈕 (B)。

出現應用程式功能表。



應用程式功能表

2 捲動功能表並點選 [Amazon Alexa]。

Amazon Alexa 啟動。



3 與 Alexa 交談。

- 用您為手錶設定的語言交談。

變更手錶的 [圖塊]

整個螢幕可以切換為適用於特定功能的特殊畫面。這種可切換的螢幕被稱為 [圖塊]。

在正常螢幕上，從手錶的左邊緣或右邊緣向中心撥動，即可切換 [圖塊]。



- 在上圖中，當顯示正常螢幕時，從顯示器的右邊緣向左撥動螢幕，螢幕會切換為 [圖塊] 1。當顯示正常螢幕時，從左邊緣向右撥動螢幕，螢幕會顯示 [圖塊] 3。

以下 [圖塊] 已準備好可供使用。

[健身]	用於測量您的活動水平
[血氧]	用於測量血氧飽和度
[睡眠]	用於測量睡眠時間
[計時器]	用於使用計時器
[下次鬧鐘時間]	用於檢查鬧鈴設定。您還可在這裡變更設定。
[下一個活動]	用於在日曆中顯示下一個日程表。 • 需要存取日曆的權限。
[紫外線指數]	用於顯示目前位置的紫外線指數。 • 需要存取位置資訊的權限。
[天氣預報]	用於顯示目前位置的天氣報告。 • 需要存取位置資訊的權限。
[電話]	用於撥打電話。 • 需要存取通訊錄的權限。

- 顯示的 [圖塊] 可能因您在手錶上安裝的應用程式而異。

■ 如需從 [圖塊] 返回正常螢幕

按下手錶中間的按鈕 (C)。

- 反覆向一個方向撥動顯示器也可以返回正常螢幕。

變更專門應用程式上顯示的 [圖塊]

您可變更專門應用程式上顯示的 [圖塊] 和它們的顯示順序。


1 啟動專用應用程式。

手錶和智慧型手機連接。

- 如果您尚未登入，請登入。
- 如果手錶和智慧型手機開始同步，請等待直至完成。


2 在主螢幕上點按已連接手錶的圖片。

[我的手錶] 螢幕會打開。



3 向右撥動 [我的手錶] 螢幕以顯示 [圖塊]。

未使用的 [圖塊] 顯示在螢幕底部標籤中。



點按以新增一個。


顯示目前使用的 [圖塊] 及其順序。
• 拖動 [圖塊] 以變更順序。
• 點按此處可以移除一個。

透過手錶操作變更顯示的 [圖塊]

- 當手錶處於睡眠狀態時，按下按鈕或其他操作可將其喚醒至顯示正常螢幕。

1 從右邊緣向左撥動手錶的顯示器。

- [圖塊] 會切換。
- 也可從左邊緣向右撥動。
- 下方顯示的 [圖塊] 是範例。



2 螢幕顯示 [圖塊] 時，按住顯示器中心位置。

顯示 [圖塊] 設定螢幕。



3 點選顯示器或按下手錶中間按鈕 (B)。

手錶返回顯示 [圖塊]。

4 按手錶中間按鈕 (B) 以完成步驟。

顯示正常螢幕。

自訂錶盤


使用專用應用程式變更錶盤

1 啟動專用應用程式。

- 手錶和智慧型手機連接。
- 如果您尚未登入，請登入。
- 如果手錶和智慧型手機開始同步，請等待直至完成。

2 在主螢幕上點按已連接手錶的圖片。

[我的手錶] 螢幕會打開。



3 顯示 [我的錶面] 時，向上撥動螢幕底部的標籤。

- 顯示 [圖塊] 時，向左撥動螢幕。



4 選擇並點按您喜歡的錶盤。

您選擇的錶盤會顯示在手錶的顯示螢幕和智慧型手機的螢幕上。

透過手錶操作變更錶盤

- 當手錶處於睡眠狀態時，按下按鈕或其他操作可將其喚醒至顯示正常螢幕。

1 顯示正常螢幕時，按住顯示器中心位置。

顯示錶盤切換螢幕。



- 您僅可選擇顯示專用應用程式的 [我的最愛] 中顯示的錶盤之一。點按 [新增] 以新增並選擇其他錶盤。

2 點選顯示器或按手錶中間按鈕 (B) 以完成步驟。

錶盤已變更。


使用專用應用程式自訂錶盤

1 啟動專用應用程式。

- 手錶和智慧型手機連接。
- 如果您尚未登入，請登入。
- 如果手錶和智慧型手機開始同步，請等待直至完成。

2 在主螢幕上點按已連接手錶的圖片。

[我的手錶] 螢幕會打開。



3 顯示 [我的錶面] 時，選擇您想自訂的錶盤。

• 如需詳情，請參見 "使用專用應用程式變更錶盤" (→ 第 17 頁)。

4 在 [我的手錶] 螢幕上點按手錶的圖片。

[自定] 螢幕會打開。




• 您可自訂的項目可能因您選擇的錶盤類型而異。

變更小視窗的顯示

顯示 [數據] 時，點選您想變更顯示的視窗。

• 在以下範例中，錶盤在 3、6 和 9 點鐘位置有三個小視窗。



在螢幕底部的 [選擇應用程式] 標籤選擇您想要顯示的功能。

[Citizen Apps]	可用項目：[時區]、[心率]、[步數]
[Home App]	可用項目：[應用程式捷徑]、[電池]、[媒體控制項]、[世界時鐘]、[日出與日落]、[日期]、[星期幾和日期]、[時間與日期]、[星期幾]、[下一個活動]、[通知]
[健康]	可用項目：[有氣健身]、[睡眠]
[時鐘]	可用項目：[鬧鐘]、[碼錶]、[計時器]、[月相]、[倒數至特定日期]
[空]	此項用於從小視窗移除顯示。
[天氣]	可用項目：[紫外線指數]、[天氣]
[電話]	此項用於顯示 [手機狀態]。
[聯絡人]	此項用於顯示 [設為常用聯絡人]。

• 清單中的項目順序可能因設定而異。

5 完成自訂之後，點按 [自定] 螢幕左上方的檢查圖示 (✓)。

顯示 [設定] 螢幕。



• 點按取消圖示 (↶) 以取消之前的更改。

6 點按 [應用] 螢幕右上方的檢查圖示 (✓) 以完成該過程。

自訂錶盤會顯示在手錶的顯示螢幕上。

透過手錶操作自訂錶盤

• 當手錶處於睡眠狀態時，按下按鈕或其他操作可將其喚醒至顯示正常螢幕。


1 顯示正常螢幕時，按住顯示器中心位置。

顯示錶盤切換螢幕。



2 選擇您想自訂的錶盤並點按編輯圖示 (✎)。

向上或向下捲動螢幕以選擇要自訂的項目。



變更小視窗的顯示

在錶盤編輯螢幕上點按您想自訂的小視窗並從顯示的清單中選擇項目。

3 按手錶中間按鈕 (Ⓟ) 以完成步驟。

錶盤已變更。

設定通知


- 當智慧型手機和手錶之間的距離為 10 m (33 英尺) 或以上或它們之間有障礙物時，可能無法收到通知。

1 啟動專用應用程式。

- 手錶和智慧型手機連接。
- 如果您尚未登入，請登入。
- 如果手錶和智慧型手機開始同步，請等待直至完成。


2 在主螢幕上點按已連接手錶的圖片。

[我的手錶] 螢幕會打開。



3 點按 [我的手錶] 螢幕上的設定圖示 (⚙️)。

[我的最愛] 螢幕會打開。



4 點按 [我的最愛] 螢幕上的 [通知]。

[通知] 螢幕會打開。



- 在 [通知] 螢幕上，會顯示所有曾傳送過至少一則通知的應用程式。

5 透過開啟/關閉所列項目的開關來啟用/停用通知。


- 存取智慧型手機上的應用程式時，可能需要存取權限設定。

■ 透過手錶操作設定通知

您可以設定手錶上的通知應用程式。


1 從上邊緣向下撥動手錶的顯示器。

出現快速功能表。




2 點選 ⚙️。

出現 [設定] 功能表。




3 捲動 [設定] 功能表並點選 [應用程式和通知]。

出現 [應用程式和通知] 功能表。



4 點選 [通知]。

出現 [應用程式通知] 功能表。



[全部顯示]	所有可以傳送通知的應用程式都會顯示出來。開啟/關閉每個應用程式的通知。
[顯示已停用通知的應用程式]	顯示關閉通知的應用程式。

5 按手錶中間按鈕 (Ⓟ) 以完成步驟。

顯示正常螢幕。

關於手錶的應用程式功能表

這款手錶的功能在應用程式功能表中以應用程式的形式顯示。您可透過新增相容的應用程式來增強手錶功能。

- 部分功能可透過快速功能表操作。
- 如果手錶和智慧型手機之間沒有透過專門應用程式連接，則某些功能無法使用。

1 按下手錶中間的按鈕 。

出現應用程式功能表。



應用程式功能表

2 捲動螢幕以選擇項目並點選它。

[鬧鐘]	此項用於使用鬧鈴。
[健康]	此項用於測量您的活動和瀏覽活動記錄。
[碼錶]	此項用於使用碼錶。
[Amazon Alexa for Smart Watches]	這是在於在智慧型手錶上安裝 Amazon Alexa 的連結。 • 可透過 Google 帳戶和 Wi-Fi 連線下載它。
[尋找我的手機]	您可以使與手錶連接的智慧型手機發出聲音。 • 點按手錶螢幕以停止聲音。
[計時器]	此項用於使用計時器。
[媒體控制項]	此項用於控制在智慧型手機上播放的音樂和視訊。
[手電筒]	此項用於使顯示器完全亮起。 • 每點按此按鈕一次，顯示器會依次切換為紅色、關閉和白色。
[設定]	此項用於執行手錶的設定。
[天氣]	此項用於瀏覽目前位置的天氣資訊。
[電話]	此項用於與所連的智慧型手機結合使用，從手錶上撥打電話。
[待辦事項]	此項用於顯示智慧型手機日曆上的日程表。
[聯絡人]	此項用於顯示智慧型手機上的通訊錄。
[Play 商店]	此項用於存取手錶上的 Google Play store。 • 可透過 Google 帳戶和 Wi-Fi 連線下載它。
其他	連結可用於安裝欣賞音樂和視訊、管理您健康等的應用程式。

3 按手錶中間按鈕 以完成步驟。

顯示正常螢幕。

Bluetooth 無線技術

■ 藍牙相關法規要求（可以使用藍牙的地區）

一些國家或地區法律禁止使用藍牙通訊技術。

- 在不允許使用的國家使用本款手錶可能會受到當地法律懲罰。
- 使用藍牙通訊可能會受到有意或無意地的監控。請不要將本手錶用於重要通訊或涉及生命安全的任何通訊。

■ 智慧型手錶售後服務

本手錶發射無線電波進行 Bluetooth® 連接，因此受使用國家或地區有關 Bluetooth® 無線電波的法律和法規的約束。

在無法使用產品的國家和地區，即使您有有效的國際保固期，我們授權的維修服務中心也無法提供包括維修在內的維修服務。

此外，在某些情況下，即使在您可以使用手錶的國家或地區，手錶也可能無法維修。

- Bluetooth 字標和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

規格

型號	P991
類型	配有觸控式螢幕的智慧型手錶
顯示功能	顯示器上顯示各種功能。
續航時間	約 24 小時（視乎使用情況而定）
電池	充電電池（鋰離子電池），1 個
附加功能	<ul style="list-style-type: none"> • 麥克風/喇叭 • 連接功能（透過專門應用程式） • 振動功能（透過專門應用程式設定，用於鬧鈴等） • 活動監測功能 • 心率測量功能 • 血氧飽和度測量功能 • 根據手錶配備的功能顯示： 步數/每種鍛煉的時間和成就/心率/卡路里消耗/睡眠時間/血氧飽和度 來電通知/來自應用程式的通知 碼錶/計時器 音樂控制 天氣/溫度/降雨可能性 將功能指派給按鈕/編輯錶盤 搜尋智慧型手機

規格和內容如有變更，恕不另行通知。